

Informacijski list izdelka

Blagovna znamka	AEG
Model	DIE5961HG 942051314
Letna poraba energije (kWh/leto)	55.2
Razred energijske učinkovitosti	A
Dinamična učinkovitost tekočine	30.508573388203
Razred dinamične učinkovitosti tekočine	A
Učinkovitost osvetlitve (lux/W)	45.8
Razred učinkovitosti osvetljevanja	A
Učinkovitost filtriranja maščob (%)	85.1
Razred učinkovitosti filtriranja maščob	B
Pretok zraka pri najnižji in najvišji hitrosti pri običajni uporabi (m ³ /h)	285/400
Pretok zraka pri intenzivni ali povišani nastavitvi (m ³ /h)	700
Zračne akustične A-utežene emisije zvokovne moči pri najnižji in najvišji hitrosti pri običajni uporabi (dB(A))	44/54
A-vrednotene emisije akustične zvočne moči, ki se prenašajo po zraku, pri intenzivni ali povišani nastavitvi (dB(A))	65
Poraba energije v stanju pripravljenosti (W)	0
Poraba energije v izklopljenem načinu (W)	0.49

INFORMACIJE V SKLADU Z EU 66/2014

Attribute Name	Symbol	Value	Unit
Oznaka modela		DIE5961HG 942051314	
Letna poraba energije	AEC _{napa}	55.2	kwh/a
Faktor povecanja casa	f	0.901691358024 691	
Ucinkovitost pretoka zraka	FDE _{napa}	30.50857338820 3	
Indeks energijske ucinkovitosti	EEI _{napa}	54.7	
Izmerjena stopnja pretoka zraka na tocki največje ucinkovitosti	QBEP	375.9	m ³ /h
Izmerjen zracni tlak na tocki največje ucinkovitosti	PBEP	426	Pa
Najvecji pretok zraka	Q _{max}	700,0	m ³ /h
Izmerjena vhodna elektricna moc na tocki največje ucinkovitosti	WBEP	145.8	W
Nazivna moc sistema za osvetljevanje	WL	10,0	W
Povprečna osvetljenost kuhalne površine, ki jo zagotavlja sistem za osvetljevanje	E _{povprečna}	458	luks
Izmerjena zahtevana moc v stanju pripravljenosti	P _s	0	W
Izmerjena zahtevana moc v stanju izključenosti	P _o	0.49	W
Nivo zvokovne moci	LWA	54	dB

EN 61591: Gospodinjske kuhinjske nape in drugi odvajalniki kuhinjskih hlapov – Metode za merjenje zmogljivosti

EN 60704-2-13: Gospodinjske in podobne električne naprave – Preskušalni kod za ugotavljanje zvočnega hrupa v zraku – 2-13. del: Posebne zahteve za električne naprave za kuhinjske nape

EN 50564: Gospodinjski električni aparati – Merjenje moči v stanju pripravljenosti

Nasveti za ustrezno uporabo za zmanjšanje vpliva na okolje:

- Ob začetku kuhanja napo vklopite pri najmanjši hitrosti. Po zaključenem kuhanju pustite napo delovati še nekaj minut.
- Hitrost povečajte samo v primeru prisotnosti velikih količin dima in vonjav, pospešeno hitrost pa uporabite samo v izrednih razmerah.
- Po potrebi zamenjajte fi lter z aktivnim ogljem, da ohranite dobro učinkovitost odstranjevanja vonjav.
- Po potrebi očistite protimaščobni fi lter, da ohranite dobro učinkovitost odstranjevanja vonjav.
- Uporabite največji premer sistema za odvajanje, ki je naveden v tem priročniku, da izboljšate učinkovitost in zmanjšate hrup.