

Product Information Compliant to Commision Regulation (EU) No 66/2014

	Simbolo/Symbol	Valore/Value	Unità/Unit
Identificativo del modello <i>Model Identification</i>	-	PRIMA DOMINO 30	-
Tipologia di piano cottura <i>Type of hob</i>	-	electric	-
Numero di zone e/o aree di cottura <i>Number of cooking zones and/or areas</i>	-	2	-
Tecnologia di riscaldamento (zone di cottura a aree di cottura a induzione, zone di cottura radianti, piastre metalliche) <i>Heating technology (induction cooking zones and cooking areas, radiant zones, solid plates)</i>			
	Simbolo/Symbol	Valore/Value	Unità/Unit
Posteriore sinistro <i>Rear left</i>	-	-	-
Posteriore centrale <i>Rear center</i>	-	induction	-
Posteriore destro <i>Rear right</i>	-	-	-
Centrale sinistro <i>Middle left</i>	-	-	-
Centrale centrale <i>Middle center</i>	-	-	-
Centrale destro <i>Middle right</i>	-	-	-
Anteriore sinistro <i>Front left</i>	-	-	-
Anteriore centrale <i>Front center</i>	-	induction	-
Anteriore destro <i>Front right</i>	-	-	-
Per le zone o le aree di cottura circolari: diametro della superficie utile per ciascuna zona di cottura elettrica, arrotondata ai 5 mm più vicini <i>For circular cooking zones or areas: diameter of useful area per electric heated cooking zone, rounded to nearest 5mm.</i>			
	Simbolo/Symbol	Valore/Value	Unità/Unit
Posteriore sinistro <i>Rear left</i>	∅	-	cm
Posteriore centrale <i>Rear center</i>	∅	21,0	cm
Posteriore destro <i>Rear right</i>	∅	-	cm
Centrale sinistro <i>Middle left</i>	∅	-	cm
Centrale centrale <i>Middle center</i>	∅	-	cm
Centrale destro <i>Middle right</i>	∅	-	cm
Anteriore sinistro <i>Front left</i>	∅	-	cm
Anteriore centrale <i>Front center</i>	∅	14,5	cm
Anteriore destro <i>Front right</i>	∅	-	cm

Per le zone o le aree di cottura non circolari: lunghezza e larghezza della superficie utile per ciascuna zona di cottura elettrica, arrotondata ai 5 mm più vicini <i>For non-circular cooking zones or areas: length and width of useful surface area per electric heated cooking zone, rounded to the nearest 5 mm</i>			
	Simbolo/Symbol	Valore/Value	Unità/Unit
Posteriore sinistro <i>Rear left</i>	L W	- -	cm
Posteriore centrale <i>Rear center</i>	L W	- -	cm
Posteriore destro <i>Rear right</i>	L W	- -	cm
Centrale sinistro <i>Middle left</i>	L W	- -	cm
Centrale centrale <i>Middle center</i>	L W	- -	cm
Centrale destro <i>Middle right</i>	L W	- -	cm
Anteriore sinistro <i>Front left</i>	L W	- -	cm
Anteriore centrale <i>Front center</i>	L W	- -	cm
Anteriore destro <i>Front right</i>	L W	- -	cm
Consumo energetico per zona o area di cottura calcolato al kg <i>Energy consumption per cooking zone or area calculated for kg</i>			
	Simbolo/Symbol	Valore/Value	Unità/Unit
Posteriore sinistro <i>Rear left</i>	EC electric cooking	-	Wh/kg
Posteriore centrale <i>Rear center</i>	EC electric cooking	186,9	Wh/kg
Posteriore destro <i>Rear right</i>	EC electric cooking	-	Wh/kg
Centrale sinistro <i>Middle left</i>	EC electric cooking	-	Wh/kg
Centrale centrale <i>Middle center</i>	EC electric cooking	-	Wh/kg
Centrale destro <i>Middle right</i>	EC electric cooking	-	Wh/kg
Anteriore sinistro <i>Front left</i>	EC electric cooking	-	Wh/kg
Anteriore centrale <i>Front center</i>	EC electric cooking	185,5	Wh/kg
Anteriore destro <i>Front right</i>	EC electric cooking	-	Wh/kg
	Simbolo/Symbol	Valore/Value	Unità/Unit
Consumo energetico del piano cottura calcolato per kg <i>Energy consumption for the hob calculated for kg</i>	EC electric hob	186,2	Wh/kg